

TP Artificial Intelligence with MATLAB





Agenda


Partie 1 (hands-on workshop using MATLAB online): Digit Classification using HOG features extraction

Partie 2 (en autonomie): using Machine Learning Onramp



Partie 1 (Utilisation de MATLAB Online)

Digit Classification using HOG features extraction








Utilisation de MATLAB Online

- Se connecter à https://matlab.mathworks.com/
- S'identifier avec son compte MathWorks associé à l'adresse mail de l'Ecole.
- Le répertoire de travail sera par défaut MATLAB Drive. △ / → MATLAB Drive →
- Créer un dossier en cliquant sur Home>New>Folder puis le nommer (ex:TPAI).
- Faire Upload pour récupérer les fichiers envoyés par mail.
- Ouvrir le fichier ex_HOGDigitClassificationExample.mlx

NB: Si besoin, faire Clear all Outputs en alllant sur View> Clear All Outputs










HOG (« Histogram of Oriented Gradients ») features¹

- Originally proposed for a pedestrian detector
- Now used as a generic detector for other applications, e.g. digit recognition



- Basic idea: local object appearance and shape can be characterized by distributions of local intensity gradients or edge directions
- Steps:
 - Divide the image window into small spatial regions called "cells"
 - For each cell, accumulate a local 1-D histogram of gradient directions or edge orientations over the pixels of the cell
 - The HOG representation is the combined histogram entries




HOG features¹

MATLAB function: extractHOGFeatures

Effect of cell size on the HOG features







CellSize = [2 2]


















TP Objective: train a classifier for digits

File: ex_HOGDigitClassificationExample.mlx





Partie 2 (Utilisation de Machine Learning Onramp)



Etapes à suivre :

- Cliquer sur <u>Machine Learning Onramp</u>
- S'identifier avec son compte MathWorks si ce n'est pas le cas par défaut
- Faire les chapitres 1 à 5 (Parties Further Practice et Conclusion ne sont pas nécessaires)
- Générer un pdf à la fin de la séance en cliquant sur le bonhomme puis sur Download Progress report

